

ファームウェア更新手順

- 1 商品 Web サイトから、最新のファームウェアファイルと PressIT360 アプリケーションのインストーラーをダウンロードします。
- 2 パソコンに PressIT360 アプリケーションをインストールします。
- 3 本機とパソコンを接続します。DC コードと USB ケーブルの両方を接続してください。
- 4 PressIT360 アプリケーションを実行し、「診断ユーティリティ」→「FW 更新」を選択します。



- 5 「手動更新」を選択し、手順 1 にてダウンロードしたファームウェアファイルを選択します。



ファームウェアのアップデートが実行されます。