


# 工場出荷設定

デバイス本体の設定を工場出荷時の状態に戻します。

初期化される項目は、以下のとおりです。

表示モード： 分割ビューとなります。

画質設定値： すべての画質設定が初期化されます。



4つのボタンすべてを5秒以上長押しします。

1 [電源] [＋] [－] [カメラ] のボタンを同時に5秒以上押し続けます。

LEDが赤点滅します。

2 [＋] ボタンを押します。

## お知らせ

- LEDが赤点滅時に[＋]以外のボタンを押す、もしくは30秒以上経過すると、通常の状態に戻ります。